

주의

- 제품을 접거나 펼 때 손과 손가락을 조심해 주세요.
- 제품을 청소할 때는 젖은 수건이나 부드러운 천, 에어 컴프레서만을 사용해 주세요. 호스를 이용한 물 세척은 고장의 원인이 됩니다.

자세한 사항은 워킹골프 홈페이지 WWW.WALKINGGOLF.CO.KR 에서 확인해 주세요.



품질보증

R1 PUSH의 품질보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 제품 자체 결함이 있는 경우 1년간 무상 A/S를 제공합니다. 사용자 과실에 의한 제품 손상 및 고장의 경우에는 수리비용이 청구됩니다.

A/S 센터

대표전화 1588-2751

오시는길 경기도 성남시 수정구 설계로60 유명골프클럽 2층

디자인 특허

영국: GB2513930
유럽: 2475913&2478545
미국: 14/465,980



R1 PUSH

OWNER'S MANUAL & USER GUIDE

스튜어트골프 R1 PUSH의 사용자가 되신 것을 축하드립니다. R1 PUSH는 영국에서 수제작되는 최고급 골프트롤리입니다. 스튜어트골프의 제품을 선택해주셔서 다시 한번 감사드립니다. 본 설명서에 나타난 내용을 준수하시어 제품 사용에 불편함이 없으시길 바랍니다.

- 본 사용 설명서를 반드시 숙지하시고 제품을 조립, 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 골프장에서 한 개의 골프백을 거치하여 사용하는 골프트롤리입니다.
- 본 제품을 접거나 펼 때에는 항상 주의하여 주시기 바랍니다.
- 제품을 항상 청결에 유의시켜 주십시오.
- 경사면에서는 제품이 미끄러지지 않도록 항상 파킹브레이크를 사용하여 주십시오.

펴는 방법

자세한 절차는 홈페이지 제품 설명 동영상참고하여 주십시오.

- 접혀져 있는 R1 PUSH를 그림(Fig 1)과 같이 지면에 올려놓습니다.
 - 그림(Fig 2)의 핸들 노브를 돌려 풀고, 핸들을 그림(Fig 3)과 같이 수직으로 들어올립니다.
 - 다시 핸들 노브를 반대로 돌려 핸들을 고정시킵니다.
 - 제품 후면에 있는 흰색 고정장치를 그림(Fig 4)와 같이 들어올려 풀어 놓습니다.
 - 핸들을 잡고 들어올려서, 그림(Fig 5)와 같이 제품이 자연스럽게 펴지도록 합니다.
- 주의** 반드시 핸들을 그림(Fig 3)과 같이 만든 후 제품을 펴주십시오.
그렇지 않으면 제품에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.
- 제품을 완전히 펴 후 그림(Fig 6)과 같이 다시 흰색 고정장치를 눌러 잠급니다.



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6

접는 방법

- 고정장치를 그림(Fig 7)과 같이 풀니다.
- 핸들을 잡고 제품이 그림(Fig 8)과 같이 완전히 접혀질 때까지 들어 올립니다.
- 고정장치를 그림(Fig 9)와 같이 다시 잠급니다.
- 핸들 노브를 풀어서 핸들을 접고 다시 노브를 돌려 고정시킵니다.



Fig 7



Fig 8



Fig 9



Fig 10



StewartGolf
GREAT BRITAIN